

GoPro HD Hero Firmware Update (v.02.05.11)

ACHTUNG: Dieses Update ist ausschliesslich für die **HD HERO mit 1080p** geeignet!

Vorbereitung der HD HERO:

1. Nehmen Sie die Kamera aus dem Gehäuse und schalten Sie diese ein.
2. Wählen Sie im SET-Menü den Auflösungsmodus r1, r2, r3 oder r5. Bei einem erfolgreichen Update schaltet die Kamera automatisch in den r4-Modus.
3. **WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass der Kamera-Akku vollständig geladen ist. Wird das Update z.B. aufgrund eines leeren Akkus abgebrochen ist die Kamera u.U. irreparabel.
4. Schalten Sie die Kamera aus.

Herunterladen des Firmware Updates auf die SD-Karte:

1. Laden Sie „firmware.zip“ auf Ihren Computer herunter.
2. Entpacken Sie das Verzeichnis und speichern Sie die Datei „firmware.bin“ – benennen Sie diese Datei auf KEINEN Fall um.
3. Schliessen Sie die HD HERO Kamera mit eingelegter SD-Karte mittels des USB-Kabels an Ihren Computer an, schalten Sie die Kamera ein und wählen Sie die oberste Verzeichnisebene der SD-Karte im „Explorer“ bzw. „Finder“ des Computers.
4. Kopieren Sie die Datei „firmware.bin“ in das Hauptverzeichnis (oberste Ebene)
5. Schalten Sie die Kamera aus und beenden Sie die USB Verbindung.

Installation der Firmware:

1. Halten Sie bei ausgeschalteter Kamera den Auslöse-Knopf (oben auf der Kamera)
WICHTIG: Halten Sie den Auslöse-Knopf während des gesamten Updates unbedingt gedrückt. Erst nach dem Ausschalten der Kamera am Ende des Updatevorgangs darf dieser logelassen werden.
Schalten Sie bei gedrücktem Auslöse-Knopf die Kamera über den Power/Mode-Kopf auf der Vorderseite ein
2. Halten Sie den Auslöse-Knopf weiterhin gedrückt und drücken Sie den Power/Mode-Knopf dreimal.
Im Display der Kamera erscheint „UP“ und die rote LED blinkt für ca 5-10 Sekunden – im Anschluss schaltet sich die Kamera automatisch aus.
Herzlichen Glückwunsch, das Update wurde installiert und die Kamera hat die neuen Basiseinstellungen und Funktionen übernommen.
WICHTIG: Sollte die „UP“-Anzeige bzw. die blinkende LED bereits nach 1-2 Sekunden erlöschen, so starten Sie erneut bei Nr.1 dieses Abschnitts.
3. Nach erfolgreicher Installation entfernen Sie die Datei „firmware.bin“ von der SD Karte.