



IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS

Türkçe

ÜRÜN + GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER (TÜRKÇE)

Bu bilgileri okuyun ve Karma™ Drone'unuzu çalıştırmadan önce özelliklerini öğrenin. Hızlı başlangıç kılavuzu, kullanıcı kılavuzu, talimatla ilgili mevcut olan her bilgiyi ve gopro.com/help adresinde çevrimiçi bulunan talimatları ve uyarıları dikkatlice okuyun ve anlayın.



Eşkenar üçgen içerisindeki ucunda ok bulunan şimşek simgesi kullanıcıyı, sistem içinde elektrik çarpmasına neden olabilecek büyüklükte yalıtılmamış, tehlikeli bir gerilim olduğuna dair uyarır.



Eşkenar üçgen içindeki ünlem işareti, kullanıcıya bu kılavuzdaki önemli çalışma ve bakım talimatlarının uyarısını verir.



UYARI! Karma'nızın tüm talimatlara ve yerel yönetmeliklere uygun olarak çalıştırılmaması, sizin veya başkalarının yaralanmasına ya da Karma'nın veya başka bir eşyanın hasar görmesine neden olabilir.



UYARI! Bu üniteye yapılan uygunluktan sorumlu tarafın açık bir şekilde onaylamadığı değişimler ve değişiklikler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Karma, 18 yaş altındaki kişilerin kullanımına yönelik değildir. Küçük çocuklar, tüm çalışma talimatlarına aşına olan bir yetişkinin gözetimi olmadan bu ürünü çalıştırmamalıdır. Bu ürün bir oyuncak değildir.

Tüm yerel kanunlara, yönetmeliklere ve kısıtlamalara uymak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Karma'nızı nerede çalıştırmayı planladığınıza bağlı olarak, Karma'nızı nerede uçurabileceğiniz dahil bazı kayıt gereklilikleri veya kullanım kısıtlamaları olabilir.

Alkol, uyuşturucu veya Karma'yı güvenli ve sorumlu bir şekilde çalıştırma yeteneğinizi etkileyebilecek başka bir madde etkisi altındayken ürünü uçurmayın. Karma'yı yetkisiz gözetim, gizli kullanım veya kişisel gizliliği ihlal edecek herhangi bir şekilde kullanmayın. Genelde bu tür kullanımlar kesinlikle yasaktır ve kullanıcıyı ciddi bir yükümlülük ve cezai kovuşturma altında bırakabilir.



Karma'nızı uçurmadan önce, Karma yazılımını her zaman en son sürüme güncelleyin. GoPro talimatları uyarınca olmadığında sürece hiçbir GoPro ürününün yazılımını değiştirmeyin.

Karma'nız, birçok başka elektronik cihaz tarafından sıklıkla kullanılan kablosuz frekansları kullanır ve kalp pili, defibrilatör ve diğer tıbbi cihazlar veya cep telefonları, fotoğraf makineleri, mikrodalgı fırınlar, yönlendiriciler ve kablosuz telefon ahizeleri gibi tüketici ürünleri dahil başka cihazlarla karışabilir. Karma'nızı çalıştırırken parazit riskini en aza indirmek için fotoğraf makinenizin Wi-Fi bağlantısını kapatın. Karma'nızı yüksek elektromanyetik veya radyo parazitinin olduğu alanlarda uçurmak aracın anlık kontrol kaybı dahil Karma'nızın performansını olumsuz etkileyebilir. Radyo istasyonlarının veya yayın kulelerinin yakınlarında uçurmayın.

Uçuş için uygun bir açık alan seçin. Kapalı alanlarda uçurmayın. Hiçbir engel, hayvan veya insanın bulunmadığı alanlarda kalkış ve iniş yapın; kalkış ve iniş yaparken Karma'nızdan en az 3 metre (10 fit) uzak durun. Karma'nızın kalkış ve inişinin sabit, kuru, düz ve engelsiz bir alanda yapıldığından emin olun. Karma'nızı su üzerine indirmeye çalışmayın. Kalkıştan önce Karma'nızın hasarlı olmadığından ve GoPro'nun talimatlarına göre monte edildiğinden emin olun. Karma katlanabilir kolları ve iniş takımı tamamen açık; pervaneler çatlak veya hasar olmadan doğru bir şekilde takılmış ve sıkılmış olmalıdır. Karma iniş takımı elektronik aksamlar içerir ve güvenli şekilde çalışmasından emin olmak için sürekli tamamen açık kalmalıdır.

Karma'nızı kullanmadan önce hava durumunu kontrol edin. Karma'nızı sert rüzgarlarda ve sis, kar, yağmur, fırtına, şimşek, hortum, toz, kum fırtınası veya kasırga gibi zorlu hava koşullarında kullanmayın. Uçuş sırasında rüzgar koşullarından kaynaklanan sürüklenme nedeniyle kontrol kaybı hissederseniz hemen iniş yapın.

Karma su geçirmez değildir ve kuru koşullarda çalıştırılmalıdır. Su ve nem Karma'nıza ve patlama ya da yangına neden olabilecek kapalı pile zarar verir. Karma'nız ıslaksa çalıştırmayın. Karma'nız zaten açıksa kapatın ve bileşen üzerindeki pil çıkarılabilirse derhal çıkarın. Tekrar kullanmadan önce Karma'nızın ve herhangi bir parçasının iyice kurumasını bekleyin. SUYLA TEMASTAN KAYNAKLANAN BİR HASAR VE ARIZA GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

Havada veya yerde çarpışmalardan kaçınmak için, uçuş boyunca Karma'nızı her zaman görüş hattınızda tutun. Korunmasız kişiler, hassas yapılar ve hareket eden araçlar üzerinde uçurmayın. Uçuş sırasında Karma'nız ve elektrik hatları, ağaçlar, havaalanları, binalar ile riskli veya tehlikeli olması muhtemel diğer nesnelere veya alanlar arasındaki güvenli mesafeyi koruyun.

Uçuş sırasında Karma'nıza dokunmaya veya onu yakalamaya çalışmayın. Karma üzerindeki pervanelerin kenarları keskindir ve dönerken dokunulduğunda ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Karma'nızı her zaman pili tam şarj olmuş şekilde ve tam şarj olmuş Karma kumandasıyla uçurun.

Pil, Şarj Cihazı ve Pil Bakımı



Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için Karma'nızı yağmura veya neme maruz bırakmayın. Her elektronik üründen olduğu gibi, sistemin herhangi bir parçasına sıvı dökülmemesine dikkat edin. Sıvılar arızaya ve/veya yangın tehlikesine neden olabilir.



UYARI: Yaralanma veya hasarlardan kaçınmak için pilleri uygun şekilde kullanın ve saklayın. Birçok pil sorunu, pillerin yanlış kullanılmasından ve özellikle hasarlı pillerin kullanılmaya devam edilmesinden kaynaklanır.

Karma'nızdan pili çıkarma talimatları Karma kullanıcısı kılavuzunda mevcuttur. Karma kumandanızdaki pili çıkarmaya çalışmayın çünkü bu yaralanmaya veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Karma pilini veya Karma kumandasını düşürmeyin, parçalamayın, değiştirmeyin, kırmayın, bükmeyin, şeklini bozmayın, delmeyin, kesmeyin, mikrodalga fırına koymayın, yakmayın veya boyamayın. Karma'nızın üzerindeki pil yuvasına yabancı nesnelere sokmayın. Karma'nızı veya pil içeren herhangi bir GoPro ürününü, ürün hasarlıysa; örneğin çatlamışsa, delinmişse veya sıvıyla temas etmişse kullanmayın. Pili parçalarına ayırmak, hasar vermek veya delmek patlamaya veya yangına neden olabilir.

Pil içindeki sıvı, cilde ve gözlere ciddi zararlar verebilir. Düşük bir ihtimal de olsa pil sıvısının cildinizle temas etmesi durumunda temas eden bölgeyi bol suyla iyice yıkayın ve derhal doktorunuza başvurun.

Karma'nızı veya pilini doğrudan güneş ışığı ve ateş dahil aşırı ısıya maruz bırakmayın ve 60°C'den (140°F) daha yüksek sıcaklığa maruz kalabileceği için sıcak havalarda araba içinde saklamayın veya kullanmayın. Bunu yapmak pilin ısı üretmesine, bozulmasına veya tutuşmasına neden olabilir. Ayrıca Karma pilini bu şekilde kullanmak performans kaybıyla ve beklenen kullanım ömrünün kısalmayla sonuçlanabilir.

Pil hasar görürse veya tutuşursa alevleri söndürmek için su kullanmayın. Bunun yerine işler durumdaki bir yangın söndürücü kullanın. Pillerle kısa devre yapmayın. Anahtar, bozuk para, ataş ve tiki gibi metal nesnelere yakınında saklamaktan kaçının.

Şarj cihazı yalnızca kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Açık alanda, eğlence araçlarında veya teknelerde kullanılması için tasarlanmamış ve test edilmemiştir. Şarj cihazı üzerinde değişiklik yapmayın. Yetkisiz yapılan değişiklikler güvenliği, yasalara uygunluğu ve pil şarj cihazının performansını tehlikeye atabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Pil şarj cihazını veya pilleri düşürmeyin.

Pil, yalnızca Karma'nızla birlikte verilen şarj cihazıyla şarj edilmelidir. Karma kullanıcı kılavuzundaki şarj etme talimatlarına başvurun. İki saat içinde tam şarj olmazsa pili şarj etmeye devam etmeyin. Aşırı şarj etme, pilin ısınmasına, bozulmasına veya tutuşmasına neden olabilir. Herhangi bir ısı deformasyonu veya sızıntı görürseniz pili uygun şekilde çöpe atın.

Güç kablosu sıkışmış veya kısa devre yapmışsa pili şarj etmeyin veya bağlamayın. Şarj işleminden önce her zaman pili ve şarj cihazını inceleyin. Pili veya şarj cihazını hiçbir şekilde delmeyin, kırmayın, yamultmayın veya şeklini bozmayın. Bunların şekli bozulursa uygun şekilde çöpe atın.

Pil içeren GoPro ürünlerini standart fırın, mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi diş ısı kaynağıyla kurutmayın.

Karma pilini başka elektronik aletlere güç sağlamak için kullanmayın. Bunu yapmak ürününüzde hasara ve/veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Karma Muhafazası ve Bakımı



DİKKAT: Muhafaza ve bakım talimatlarına uymamak yaralanmalara ve hasara yol açabilir.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için Karma'nızı yağmura veya neme maruz bırakmayın. Her elektronik üründen olduğu gibi, sistemin herhangi bir parçasına sıvı dökülmemesine dikkat edin. Sıvılar arızaya ve/veya yangın tehlikesine neden olabilir. Karma'nızı veya diğer GoPro ürünlerini, GoPro'nun talimatları haricinde açmayın, parçalara ayırmayın veya değiştirmeyin. Yetkisiz yapılan değişiklikler güvenliği, yasalara uygunluğu ve sistem performansını tehlikeye atabilir.

İç parçalara dokunmak yaralanmalara ya da elektrik çarpmasına ve/veya elektriksel ya da mekanik tehlikelere maruz kalmaya neden olabilir. Kumandanızı, dikkatle kullanılması gereken bir LCD dokunmatik ekrana sahiptir. LCD ekran kırılırsa yaralanmaların önüne geçmek için cama veya herhangi bir sıvıya dokunmayın. Ürün kırılırsa ve iç parçaları açığa çıkarsa yardım için GoPro Müşteri Desteği ile iletişime geçin.

Güç kablosunu prizden çıkarırken kabloyu değil, fiş kısmını tutun ve çekin. Hasarlı veya kablosu sıkışmış ya da aşınmış bir şarj cihazını asla kullanmayın. Karma pilinizi veya kumandanızı aşırı derecede yüksek veya düşük sıcaklıklarda şarj etmekten kaçının ve şarj cihazını açık alanda ya da nemli alanlarda kullanmayın.

Güvenlik amaçları nedeniyle yalnızca Karma'nızla birlikte verilen veya satın alınan gerçek GoPro parçalarını ve pillerini kullanın. GoPro tarafından önerilmeyen diğer bileşen, aksesuar veya şarj cihazlarının kullanımı yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Garantiniz, onaylanmamış eklentilerin kullanımından kaynaklanan hasarlara kapsamaz. Onaylanmış aksesuarlar için gopro.com adresini ziyaret edin.

1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Tüm uyarılara dikkat edin.
4. Tüm talimatları takip edin.
5. Bu aparatı suya yakın yerlerde kullanmayın.
6. Yalnızca kuru bezle temizleyin.

7. Hiçbir havalandırma deliğini kapatmayın.
8. Güç kablosunun üzerinde yürünmesini veya özellikle fiş, akım korumalı prizler ve aparatın çıktıkları noktalardan sıkıştırılmasını engelleyin.
9. Yalnızca üretici tarafından belirtilen eklentileri ve aksesuarları kullanın.
10. Gök gürültülü yağış sırasında veya uzun süre boyunca kullanılmadığında bu aparatı prizden çekin.
11. Servis işlemleri için nitelikli servis çalışanlara başvurun. Güç kablosunun veya fişinin kopması, sıvı akması veya aparatlar üzerine başka nesnelere düşmesi, aparatların yağmura veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya düşmesi gibi herhangi bir şekilde hasar gördüyse servis hizmeti gereklidir.

Pilin Atılması

Birçok yeniden şarj edilebilir lityum polimer piller tehlikeli olmayan atık olarak sınıflandırılır ve normal şehirsiz atık yığınlarına atılması güvenlidir. Birçok yerel bölgenin, pil geri dönüşümünü gerektiren kanunları bulunur. Şarj edilebilir pilleri normal çöpünüze atabileceğinizden emin olmak için yerel kanunlarınızı kontrol edin. Lityum polimer pilleri güvenli bir şekilde atmak için, pil uçlarını sarma, maskeleyen veya izolasyon bandıyla kapatarak diğer metallere temas edip yangına neden olmasını engelleyin. Lityum polimer piller geri dönüşümlü malzemeler de içerir ve Şarj Edilebilir Piller Geri Dönüşüm Kurumu'nun (RBRC) Pil Geri Dönüşümü Programı tarafından geri dönüştürülmesi kabul edilmektedir. Uygun bir geri dönüşüm yeri bulmak için call2recycle.org adresindeki Call2Recycle'i ziyaret etmenizi veya Kuzey Amerika'da 1-800-BATTERY numarasını aramanızı öneririz. Pili asla ateşe atmayın çünkü patlayabilir.

Karma Sınırlı Garantisi

GoPro, satın alma tarihinden itibaren bir (1) yıl boyunca Karma'nızın normal kullanım koşulları altında malzeme ve işçilikle ilgili hiçbir arızanın olmayacağı garanti eder. Bir arıza durumunda yardım için GoPro Müşteri Desteği (gopro.com/help) ile iletişime geçin. GoPro'nun bu garanti kapsamındaki yegane yükümlülüğü kendi tercihine bağlı olarak aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görmüş ürünleri kapsamaz. GoPro pilleri, güç kabloları veya başka pil şarj etme aksesuarlarının ya da cihazların kullanımından kaynaklanan hasarlar bu veya herhangi bir garanti kapsamına girmez. TÜM ZİMNİ PAZARLANABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ, BU GARANTİNİN SÜRESİYLE SINIRLIDIR. GOPRO DİĞER AÇIK VEYA ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ YA DA KOŞULLARI

REDDEDER. KANUNUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, GOPRO VERİ KAYBINDAN, GELİR VEYA KÂRDAN VEYA GOPRO BU TÜR HASARLARIN MEYDANA GELME İHTİMALİNE KARŞI UYARMIŞ OLMASINA RAĞMEN KARMA'NIN VEYA DİĞER İLGİLİ ÜRÜNLERİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN YA DA İLGİLİ OLAN BELİRLİ, TESADÜFİ, DOLAYLI, SONUCA BAĞLI VEYA CEZAI NİTELİĞİ OLAN HASARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR. GOPRO'NUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE KARMA VEYA KARMA İLE İLGİLİ ÜRÜN İÇİN SİZİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARI AŞMAZ. Bazı yargı bölgeleri zimni garantinin ne kadar süreceği veya tesadüfi ya da sonuca bağlı hasarların hariç tutulması veya kısıtlanmasıyla ilgili sınırlamalara izin vermez, yani yukarıdaki sınırlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size bazı hukuki haklar tanıır, ayrıca yargı bölgesine göre değişen başka haklara da sahip olabilirsiniz.

Avrupa Birliği'ndeki Tüketiciler: GoPro, Karma veya Karma parçanızı ya da aksesuarınızı satın aldığınız tarihten itibaren 2 (iki) yıl boyunca son kullanıcıya ücretsiz, sınırlı üretici garantisini verir. Bu garanti yerel tüketici kanunu altında sahip olduğunuz hiçbir tüketici hakkını sınırlamamakla birlikte size ek haklar verir. Garanti aşağıdaki şartlara ve koşullara tabidir. GoPro, orijinal satın alma tarihinizden itibaren 2 (iki) yıl boyunca GoPro ürününüzün normal kullanım koşulları altında ve ilgili GoPro kullanıcı kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanılmasını şartıyla malzeme ve işçilikle ilgili hiçbir arızanın olmayacağını garanti eder ([gopro.com/help](#)). Bir arıza durumunda yardım için GoPro Müşteri Desteği ([gopro.com/help](#)) ile iletişime geçin ve orijinal satın alma faturasını göstermek için hazırlıklı olun. GoPro'nun bu garanti kapsamındaki yegane yükümlülüğü kendi tercihihine bağlı olarak hasarlı ürünü onarmak veya değiştirmektir. Bu garanti yanlış kullanım, kaza veya normal aşınma ve yıpranma nedeniyle hasar görmüş GoPro ürünlerini kapsamaz. Bu garanti, GoPro dışında veya yetkili olmayan GoPro temsilcisi tarafından yapılan onarım işlemlerinin sonucunda hasar gören GoPro ürünlerini kapsamaz.

Avustralya'daki Tüketiciler: GoPro sınırlı garantisi tarafından sağlanan faydalar, sahip olduğunuz diğer haklara ve yasal yollara ektr. Ürünlerimizin garantileri Avustralya Tüketici Yasası tarafından hariç tutulamaz. Büyük bir arızadan dolayı ürün değişimi veya para iadesi hakkına ve makul derecede öngörülebilir olan başka bir kayıp ya da hasar için tazminat hakkına sahipsiniz. Ayrıca, ürün kabul edilebilir bir kalitede değilse ve arıza, büyük bir arızaya eşdeğer olmasa bile ürünü onartma veya değiştirme hakkınız bulunur.



Bu simge, ürününüzün yerel kanunlar ve yönetmelikler uyarınca ev atıklarından ayrı bir şekilde atılması gerektiği anlamına gelir. Ürün, kullanım ömrünün sonuna ulaştığında yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama noktasına götürün. Bazı toplama noktalarını ürünleri ücretsiz kabul eder. Ürününüzün atım zamanında ayrı şekilde toplanması ve geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur, ayrıca insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini garanti eder.

GoPro, Inc. radyo ekipmanı türü GoPro Karma drone'un (KWST1) 2014/53/AB Direktifi ve yürürlükteki diğer tüm AB Direktifleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

GoPro, Inc. radyo ekipmanı türü GoPro Karma kumandasının (KWBH1) 2014/53/AB Direktifi ve yürürlükteki diğer tüm AB Direktifleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

GoPro, Inc. ekipman türü GoPro Karma tutacağıın (KWSS1) ve GoPro Karma şarj cihazının (KWSK1) 2014/35/AB Direktifi ve yürürlükteki diğer tüm AB Direktifleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni bu internet adresinde mevcuttur: [gopro.com/help](#).

GoPro Karma drone (KWST1) 2412 MHz ile 2462 MHz frekans bandında çalışır. Bu frekans bantlarına iletilen maksimum güç 64.6 mW'tır.

GoPro Karma kumandası (KWBH1) 2412 MHz ile 2462 MHz ve 5150 MHz ile 5725 MHz frekans bantlarında çalışır. Bu frekans bantlarına iletilen maksimum güç sırasıyla 98.6 mW ve 69.7 mW'tır.

FCC BİLDİRİMİ

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazitite neden olmaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olan parazitite dahil alınan her paraziti kabul etmelidir.

NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihazlar için olan sınırlara uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, ikamet kurulumundaki zararlı parazitite karşı makul bir koruma sağlaması için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekans enerjisi üretebilir ve yayabilir, ayrıca talimatlara uygun bir şekilde kurulmadığında ve kullanılmadığında telsiz haberleşmeye zararlı parazitite neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda parazit meydana gelmemesi garanti edilmez. Bu ekipmanın radyo veya televizyonun ses ya da görüntü alımında zararlı parazitite neden olup olmadığı ekipman kapatılıp açılarak anlaşılabilir. Zararlı parazitite neden oluyorsa kullanıcı aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla paraziti düzeltmeyi deneyebilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki boşluğu artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki çıkışa bağlayın.
- Yardım için satıcıya ya da deneyimli bir radyo veya televizyon teknisyenine başvurun.

B sınıfı FCC sınırlamalarına uyduğundan emin olmak için, bu ünite de ürünle birlikte verilen korumalı USB kablosu kullanılmalıdır.

IC Yönetmelikleri

Bu ürün Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz parazitite neden olmaz ve (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen çalışmasına neden olan parazitite dahil alınan her paraziti kabul etmelidir.

Bu B Sınıfı dijital aparat Kanada ICES-003 standardı ile uyumludur.

Radyo Frekansına Maruz Kalma Bilgileri (SAR)

Bu cihaz, Birleşik Devletler Federal İletişim Komisyonu (FCC), Industry Canada (IC)ve Avrupa Birliği ile diğer ülkeler tarafından belirlenen Radyo Frekans enerjisine maruz kalma sınırlarına uyacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.




Kablosuz cihazlar için maruz kalma standartları, Özgül Soğurma oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimiyle ölçülür. FCC/IC tarafından belirlenen SAR sınırı, 1 gram doku için ortalama 1,6 W/kg'dır. Avrupa Birliği Konseyi tarafından önerilen SAR sınırı, 10 gram doku için ortalama 2,0 W/kg'dır.






FCC ve IC, bu cihazın FCC ve IC Radyo Frekansına maruz kalma ilkelerine uygun bir şekilde değerlendirilerek rapor edilen SAR düzeyleri ile bu cihaza Ekipman Yetkilendirmesi vermiştir. Bu cihazın SAR bilgileri, FCC ve IC ile dosyalanmıştır ve FCC Kimliği: CNFKWBH1 olarak aratıldığında www.fcc.gov/oet/ea/fccid adresinin Display Grant (Yetki Göster) bölümünde ve 10193A-KWBH1 olarak aratıldığında <http://www.ic.gc.ca/app/sitt/retel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng> adresindeki Industry Canada Radyo Ekipmanları Listesi veritabanında bulunabilir.

Bu cihaz, ANSI/IEEE C95.1-1999 standardındaki genel popülasyon/kontrol edilmeyen maruz kalma sınırları için SAR ile uyumludur ve OET Bülteni 65 Ek C'de belirtilen ölçüm yöntemleri ve prosedürlerine uygun bir şekilde test edilmiştir.

GoPro, Inc., 3000 Clearview Way, San Mateo, CA 94402, USA
GoPro GmbH, Floessegasse 2, 81369 München, Deutschland







REGULATORY INFORMATION - KARMA DRONE (KWST1)


<p>Europe</p> 	<p>New Zealand</p> <p>R-NZ</p>	<p>China</p> 	<p>Jamaica</p> <p>This product has been Type Approved by Jamaica SMA- Model KWST1</p>	<p>Mexico</p> <p>COFETEL: RCPG0KW16-1727</p>  <p>"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es rejudic que este equipo o dispositivo no cause interferencia rejudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."</p>
---	--------------------------------	--	---	---

<p>Ukraine</p> 	<p>Nigeria</p> <p>Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission</p>	<p>Singapore</p> 	<p>Vietnam</p> 	<p>Russia</p> 	<p>Malaysia</p> 
--	--	--	---	---	---

<p>Thailand</p> <p>This telecommunication equipment conforms to the requirements of the National Telecommunications Commission</p> <p>"เครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทท."</p>	<p>South Africa</p> 	<p>Israel</p> <p>Israel MoC: 63-65910</p> <p>מספר אישור אלחוט של משרד התקשורת הוא 51-49538</p> <p>אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר</p>	<p>Philippines</p> 	<p>UAE</p> 
--	---	--	--	--

REGULATORY INFORMATION - KARMA CONTROLLER (KWBH1)

<p>Europe</p> 	<p>New Zealand</p> <p>R-NZ</p>	<p>Singapore</p> 	<p>Russia</p> 	<p>China</p> 
<p>Jamaica</p> <p>This product has been Type Approved by Jamaica SMA- Model KWBH1</p>		<p>Vietnam</p> 	<p>UAE</p> 	

<p>India</p> <p>Model KWBH1: ETA #: 3227/16-RLO(WR)</p>	<p>South Africa</p> 
---	---

Visit **gopro.com** for more information

REVB